

# Esimene kontakt seadmega Meta Quest 2 – v1

MaFEA – Making Future Education Accessible

PR2 – Guiding successful adoption



Funded by  
the European Union



[mafea.eu](http://mafea.eu)

## MaFEA – Making Future Education Accessible

### Esimene kontakt seadmega Meta Quest 2 – v1

Allpool saate aru, mida leiame Meta Quest 2 pakendi avamisel ja kuidas peate kohandama erinevaid seadmeid, et ümbritsevaid kogemusi õigesti alustada.

Ametlik sissejuhatuse link [SIIN](#).

#### Mida me leiame

##### 1. Packaging ja sisu



See on avamata pakend, mis sisaldab kõiki avatavaid seadmeid, nagu on näidatud järgmistel piltidel.





[mafea.eu](http://mafea.eu)

## MaFEA – Making Future Education Accessible



Seest leiame järgmised seadmed:



Virtuaalreaalsuse prillid



Käsud



[mafea.eu](http://mafea.eu)

## MaFEA – Making Future Education Accessible



Laadija ja juhendvihikuga karp



Adapter prillide kandjatele



Vooder mugavamaks klaaside paigaldamiseks



Peapael prillide kinnitamiseks pea peale



[mafea.eu](http://mafea.eu)

## MaFEA – Making Future Education Accessible

Kuidas seadmeid õigesti kohandada?

Ametlik häälestuslink [SIIN](#).

### 1. Commands

Peate eemaldama igast juhtelemendist ohutuskaardi, mis takistab patareide (juba komplektis) õigesti ühendamist juhtelementidega.



### 2. Protections ja adapterid

Prillide kandjad peaksid sobima vastava adapteriga. Kaks adapterit tuleb hoolikalt klaasidesse sisestada. Lõpuks, adapteri käsna kaitsmiseks ja mugavuse huvides on see kaetud silikoonkilega.



Ametlik tugilink prillide kandjatele [SIIN](#).



[mafea.eu](http://mafea.eu)

## MaFEA – Making Future Education Accessible

### 3. Peatoed

Tugi on paigaldatud külgedele ja ülemist rihma saab kohandada (velcro abil) User pea suurusele.



### 4. Olem

Lisaks kaitsekile eemaldamisele saab kahe objektiivi vahelist laiust kohandada vastavalt kasutaja vajadustele.



Ametlik link objektiivi paigaldamisele [SIIN](#).



[mafea.eu](http://mafea.eu)

## MaFEA – Making Future Education Accessible

### Täiendab

#### 1. Hoiukast



Kõigi seadmete ohutuks ladustamiseks ja transportimiseks pakub bränd sellele kastile käepidet.

#### 2. Peatoe



Lisaks seadmega kaasas olevale rihmale, mis võimaldab teil paigaldada ja fikseerida klaasid ohutult, stabiilselt ja mugavalt igale peale, on see täiendav tugi väga struktureeritud, võimaldades "pingutamist" teha kohe küljel asuva rihmaratta kaudu. Ülemine riba võimaldab õiget fikseerimist kasutaja pea suuruse järgi.



[mafea.eu](http://mafea.eu)

## MaFEA – Making Future Education Accessible

How hoida seadmeid õigesti

Kõigepealt tuleb juhtseadised asetada pakendisse ja alles siis klaasid ja laadija külglas, nagu on näidatud järgmistel piltidel.

